

BURGERS

Snelle Handleiding Burgers E-bike
Shimano steps 5000 serie

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Burgers Edge!

Uw fiets is uitgerust met de *Shimano steps middenmotor-type 5000*. Hieronder volgen enkele snelle tips om u op weg te helpen.

Aanzetten van de fiets:

Bekrachtig de aan/uit-knop.

Let op oefen geen druk uit op trapas, mocht u dit wel doen ontstaat de foutmelding "w013". schakel de fiets nogmaals uit en daarna weer aan.

Aanzetten van de verlichting:

Bekrachtig de lichtknop.

Display wijzigen:


Bekrachtig de functieknop

Hoofdmenu:

Houd de functieknop enkele seconden ingedrukt, hierna zal het menu verschijnen.

U kunt het menu geheel naar eigen smaak instellen. Sommige functie zijn niet beschikbaar omdat het display compatible is met meerdere modellen.

SC-E6100/SW-E6010



Instelling wijzigen/bekrachtigen:

Door gebruik te maken van de X en Y-knop kunt u zich door het menu manoeuvreren. Indien u een wijzig heeft gedaan kunt u dit bevestigen met de A-knop, wenst u terug te gaan drukt u dan op de functieknop.

Dagteller wissen:

U kunt de afgelegde afstand wissen in het hoofdscherm. Wanneer u de afgelegde afstand wist, worden automatisch ook de Tijd, Gemiddelde snelheid en maximum snelheid gewist.



Loopondersteuning:

houd de Y-knop ingedrukt totdat u *Loop* ziet verschijnen op het scherm.

Indien u de Y-knop ingedrukt houdt zal er een voetje verschijnen en ondersteunt de motor u. de loopondersteuning werkt met een max. snelheid van 6 km/u.

Accu:

U kunt de accu niet onmiddellijk na ontvangst gebruiken. De accu kan worden gebruikt nadat u deze hebt opgeladen met de aangegeven lader. Zorg dat u deze oplaadt voor gebruik. De accu kan worden gebruikt wanneer de LED op de accu gaat branden. Het gebruik van een originele SHIMANO-accu wordt aanbevolen. Als u een accu van een andere fabrikant gebruikt, moet u de instructiehandleiding voor de accu nauwkeurig doorlezen voor het gebruik.

Opladen kan op ieder willekeurig moment plaatsvinden, ongeacht de lading van de accu.

Laad de accu zo snel mogelijk op als deze volledig leeg is geraakt. Als u de accu niet oplaadt, zal deze verslechteren. Als de fiets gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, bergt u deze op met een resterende accucapaciteit van ongeveer 70%.

Zorg er bovendien voor dat de accu niet volledig leeg raakt door deze iedere 6 maanden op te laden.

Uitgebreidere handleiding downloaden:

Wenst u meer te weten te komen over de fietscomputer kunt een uitgebreidere handleiding downloaden op: [google> shimano steps e5000 handleiding](https://si.shimano.com/pdfs/um/UM-79HoA-000-01-DUT.pdf). u kunt veilig gebruik maken van de onderstaande link <https://si.shimano.com/pdfs/um/UM-79HoA-000-01-DUT.pdf>



- Download “E-tube project cyclist” van Shimano inc.;
- Installeer de App;
- Open de app, Accepteer de diverse toegangsverzoeken;
- Vul de juiste gegevens in waarom gevraagd wordt;
- Maak een registratie(account) aan;
- De app checked voor updates (dit kan een tijdje duren);
- Nieuwe fiets toevoegen d.m.v. “fiets of energiemeter registreren +)
- Zet de E-bike aan, de app zoekt nu naar de desbetreffende fiets.
- Gevonden fietsen verschijnen onderaan de zoekbalk (sce6100 id89b is de standaard benaming van de display) druk op de gewenste fiets;
- Maak een keuze of u de “passkey” wilt wijzigen (is standaard 000000)
- “Bezig met verbinden” Zorg dat u in de buurt bent van de fiets, anders ontstaat een onstabiele connectie;
- U kunt er voor kiezen om de fiets toe te voegen aan de app. Wilt u dit niet kunt op registratie overslaan klikken;
- Bij alias kunt u de fiets naam geven;
- Connectie voltooid;
- Bij “Bijwerken” kunt u de firmware van de fiets bijwerken;
- Bij “Aanpassen” kunt u diverse karakteristieken van de fiets aanpassen naar uw wensen;
- Bij “onderhoud” kunt u de huidige status van de accu vinden en een foutlogboek downloaden. In dit logboek staan het aantal volledige opladingen en de reeds verstreken errorcodes.
- Bij het tandwielje onderaan de app kunt u ervoor kiezen om automatisch te verbinden met de fiets. Hier kunt u ook de taal van de app wijzigen.;
- Hulp menu vind u onder het “lampje”
- Wilt u het menu verlaten en de fiets loskoppelen? Drukt u dan op de rode “ontkoppelen” knop

Artikel 1 Garantie

- 1.1. Burgersfietsen garandeert dat de Burgers fietsen vrij zijn van constructie en/of materiaalfouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepaling.
- 1.2. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende Burgers
- 1.3. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen wanneer de Burgersfiets is aangeschaft bij een officiële Burgers dealer.
- 1.4. De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.
- 1.5. De garantie is niet overdraagbaar.
- 1.6. De door Burgers op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Garantieperiode

- 2.1. Burgers frames en ongeveerde voorvorken worden gedurende 3 jaar gegarandeerd op constructie en/of materiaalfouten.
- 2.2. Voor verende voorvorken en alle overige onderdelen, met uitzondering van de in paragraaf 2.4 van dit artikel genoemde onderdelen, geldt eenzelfde garantie gedurende een periode van 2 jaar.
- 2.3. Voor lakwerk van frame en vork geldt voor roestvorming van binnenuit een garantie van 2 jaar.
- 2.4. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.
- 2.5. Voor overige lak- en chroomdelen geldt voor roestvorming, mits goed onderhouden, een garantie termijn van 1 jaar.

Artikel 3 Garantie uitsluitingen

- 3.1. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
 - 3.1.1. De fiets heeft niet aantoonbaar (met factuur/bon) na 4-8 weken na aanschaf een controle beurt gekregen.
 - 3.1.2. De fiets heeft niet aantoonbaar (met factuur/bon) binnen een jaar van aanschaf een onderhoudsbeurt gekregen.
 - 3.1.3. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets welke niet overeenkomstig de recreatieve bestemming is.
 - 3.1.4. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht.
 - 3.1.5. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende fiets of zijn onjuist gemonteerd.
 - 3.1.6. Indien het bewijs van eigendom waaruit blijkt dat de fiets is aangeschaft bij een Burgers dealer niet aanwezig is.
 - 3.1.7. Wanneer een aanpassing aan de software van de e-bike is verricht, dan wel de software is vervangen, door een andere partij of persoon dan de officiële Burgers dealer.
- 3.2. Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Burgers voor schade aan (onderdelen van) de fiets en nevenschade als gevolg van:
 - 3.2.1. Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, remmen, zadels en versnellingen en/of het loslopen van de betreffende onderdelen.
 - 3.2.2. Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/versnellingskabels, banden, ketting en tandwielen.
 - 3.2.3. Klimatologische invloeden zoals normale verwerking van lak of chroomroest.

3.2.4. Het zelfstandig of laten vervangen van de software of bij het doen van aanpassingen in de software van de e-bike, met uitzondering wanneer dit aantoonbaar uitgevoerd is door een officiële Burgers dealer.

Artikel 4 Garantie onderdelen

4.1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Burgers is vastgesteld dat sprake is van een materiaal – en/of constructiefout, naar keuze van Burgers worden gerepareerd dan wel worden vervangen. Eventuele kosten van (de)montage zijn in de eerste twee jaar voor rekening van Burgers, na twee jaar na aankoop zijn de kosten voor rekening van de eigenaar.

4.2. Kosten van transport van de fiets en/of onderdelen van en naar Burgers komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.

4.3. Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Burgers voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Artikel 5 Indienen van claim

5.1. Claims onder deze garantie dienen – onder aanbieding van de fiets ter inspectie – via de Burgers dealer bij wie de fiets is gekocht, te worden ingediend. Gelijktijdig dient het bewijs van aankoop aan de dealer te worden overhandigd.

5.2. Uitsluiten bij het niet meer beschikbaar zijn van de Burgers dealer (bij opheffing of faillissement), zal Burgers desgevraagd opgaaf doen van een andere Burgers dealer waar de eigenaar met de claim terecht kan.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1. Een door Burgers gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Burgers ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Burgers strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Burgers voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

E-Bike inspectietabel

	<i>Km-stand</i>	<i>Datum</i>	<i>Opmerking</i>	<i>Dealer</i>
<i>1ste inspectie 300km</i>				
<i>1 jaar inspectie</i>				
<i>2 jaar inspectie</i>				
<i>3 jaar inspectie</i>				
<i>4 jaar inspectie</i>				
<i>5 jaar inspectie</i>				
<i>6 jaar inspectie</i>				
<i>7 jaar inspectie</i>				
<i>8 jaar inspectie</i>				
<i>9 jaar inspectie</i>				
<i>10 jaar inspectie</i>				

<i>Productie nummer</i>	
<i>Maat</i>	
<i>Kleur</i>	
<i>Accu</i>	<i>418Wh / 504Wh</i>
<i>Motor nummer</i>	
<i>Frame nummer</i>	
<i>Accu nummer</i>	
<i>Display nummer</i>	

<i>Datum verkoop</i>	
<i>Klant</i>	

